# HITACHI Inspire the Next

# 取扱説明書·料理集

保証書付(保証書は裏表紙に付いています) カンタンご使用ガイド別添付

日立[IH]ジャー炊飯器 家庭用

型式 **RZ-SG10J** (1.0Lタイプ)

型式 **RZ-SG18J** (1.8Lタイプ)



このたびは日立 IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

圧力式ジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱い を誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、 正しくお使いください。

お読みになったあとは、カンタンご使用ガイドとともに大切に保存してください。

この説明書では、RZ-SG10Jを例に説明をしています。

「安全上のご注意」 → P.6~11 をお読みいただき、 正しくお使いください。



RZ-SG10J レッド(R)



RZ-SG10J ライトブラウン(T)

極上炊き

圧力以チーム

日立 IH ジャー炊飯器



ご使用の前に ●各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓 ...... 炊飯をする (発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯) 保温をする 保温できるごはん・できないごはん 「切」状態から保温にする ●保温中での「保温」と「保温高」の切り替えかた おいしく保温するポイント •保温を自動で切るには 保温中のごはんを再加熱する 調理をする ■調理をする(煮込み、雑炊、温泉卵、発酵、パン・ケーキの調理) ……… お手入れをする (蒸気キャップ/本体・ふた/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/ 吸気口・排気口/フック部/温度センサー/給水レスオートスチーマー/ ふた加熱板・ふたパッキン/フィルター/調圧弁/安全弁/負圧弁/内がま) ●炊飯直後のプレートのつゆが気になるときは …………… お困りのときは 

6

12

13

14

16 18

20 21

22

24

25

28

29

29

30

裏表紙



(炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/ 液晶表示について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ ふたについて/本体とふたのすき間についてなど)

科理果	36~53
仕様	54
保証とアフターサービス	54

保証

こ相談窓口

ご注意内容などをよく お読みになり、お使い ください。



# 圧力式炊飯器だから

## ふたの操作は 確実に

- ●炊飯前後、ふたを閉 めるのに重く感じる ことがあります。 ゆっくりカチッと音 がするまで確実に閉
- ●炊飯後、ふたが開く のに少し時間がかか ることがあります。

## 炊飯・調理中に ふたを開けない

●炊飯・調理中に ふたを開けないで (やけどのおそれ)

#### 水加減は 水位目盛を守って

●水位目盛より多め に水加減すると 圧力を抜くときば ふきこぼれる場合 があります。 水位目盛を守って ください。

#### 炊飯・調理中に 勢いよく蒸気が出ることがあります

- 炊飯・調理中は蒸気口に手や顔を近 づけないでください。
- ・炊きかたによっては炊飯の途中で 蒸気が出ます。
- ・炊飯・調理中に動かしたり、揺らす と、勢いよく蒸気が出ます。
- ●炊きかたによっては蒸気が出ます ので、壁や家具に蒸気が当たらな いようにご使用ください。

#### 圧力で炊飯するためPSマークとSGマークを取得しています



#### PSマーク

経済産業省が定めた圧力 がまの安全基準に適合し ていることを示します。



#### SGマーク

製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合した ことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の 危害防止とその救済の補償をする表示マークです。

#### お願い

この炊飯器は、市販の圧力なべのようにいろいろな調理はできません。取扱説明書・料理集に記載 の炊飯および調理メニュー以外の用途に使わないでください。 特に、市販の本などで紹介されている炊飯器を使った調理については、取扱説明書・料理集に記載 されていない使いかたをすると、やけどやけがのおそれがありますので、やめてください。

# 各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓

写真はRZ-SG10Jで説明しています。 着脱レバー → P.26、27 給水レスオートスチーマー ふた加熱板を着脱す 内がま → P.26、27、29 るときに上方向に押 し上げる。 ふた加熱板 調圧弁 フィルター お願い 小さい部品のた め、外したときは なくさないよう にしてください。 負圧弁 安全弁 操作部 ふたパッキン ハンドル 赤マーク しゃもじ受け取り付け部 ■ (→ P.OO) の数字は主な説明のあるページです。

# 操作部

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

#### お米(調理)ボタン

お米の種類や調理を選択 します。

## スチーム保温ランプ

保温中点灯します。

#### 予約ボタン

予約炊飯や浸し炊飯を選 択します。

#### 切(とりけし)ボタン

炊飯や調理、保温の停止、 予約炊飯、浸し 炊飯の 取消しを行います。

#### 炊飯(再加熱)ボタン

炊飯や調理、再加熱のス タートを行います。

## 表示窓

#### メニュー(保温)ボタン

炊きかたや調理メニュー 保温の設定を選択します。

表示窓

お米(調理)表示

▲ の点灯で、選択したお

米の種類や調理を表示しま

保温表示

「保温」「保温高」「保温自動

切」「保温高自動切」の文字

の点灯で、選択した保温の設

定を表示します。

#### eco(エコ)少量ボタン

少量のごはん(1.0Lタイプ:2合(2カップ)まで、 1.8Lタイプ:3合(3カップ)まで)を炊くときに選択 します。(少量に合わせた加熱で電気代を抑えます)

#### 時刻・時間合わせボタン

現在時刻や予約炊飯時刻、 浸し時間の設定を行います。

#### 目の不自由な方への配慮です。

【凸マーク】 炊飯(再加熱)ボタンに「◯」、切ボタンに「◯◯」の凸部をつけています。

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

保温高予約 自動切12 少量 浸し

メニューや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点に戻せます。 → P.12、20

電源プラグ



電源コード

赤マーク以上は

引き出さない。

(破損の原因)

本体のしゃもじ受け ける。

しゃもじ受け取り付け部

ふたを閉めるときは ふたの前方中央部 (手前側)を「カチッ」 と音がするまでゆっ くり押す。

蒸気口 炊飯·調理中は蒸 気が出るので手や 顔を近づけない。 (やけどのおそれ)

蒸気キャップ 取り付けるときは蒸気 キャップをふたに差し 込み、蒸気口の後方部 を止まるまで押し下げ て取り付ける。

# フックボタン

炊飯・調理中はふ たを開けない。 (やけどのおそれ) 炊飯・調理後、ふ たを開けるときに、 フックボタンが重

# 少量炊飯表示

「少量」の文字の点灯で、少 量炊飯の設定を表示します。 (「保温高」を選択しているときは、 保温中は点灯しません)

#### 予約炊飯表示

「予約1」か「予約2」の文字の点灯で、選択し た予約を表示します。

白米 無洗米 発芽球 玄米 調理

ふつう極上新米快速炊込みおかゆ

炊きかた文字の点滅で、選 択した炊きかたを表示します。

炊きかた表示

## 圧力表示

圧力がかかるメニューの炊 飯中に圧力の文字を表示し ます。

# 時刻·時間表示

炊き上がるまでの時間や保 温経過時間、現在時刻、予 約時刻、浸し時間などを表 示します。

## 浸し炊飯表示

煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ

「浸し」の文字の点灯で、浸し炊飯の選択を表示 します。

#### メニュー表示

▼ の点灯で、選択した調理 メニューを表示します。

# 付属品

# しゃもじ受け

取り付け部に取り付

(左右2箇所)

# 計量カップ(2個)



白米用 約180mL (約1合)

無洗米用 約170mL

(グリーン)

(約1合)

# ふた

(左右2箇所)

押すとふたが開く。

く感じるとき

→ P.17

# 排気口

→ P.6、25

## 吸気口

→ P.6、25

# 安全上のご注意

#### この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明 しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡ま たは重傷を負うことが想定 される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を 注意 負うことが想定されるか、 または物的場まの※\*\* または物的損害の発生が想 定される」内容です。

#### 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

# ҈≜告

# 感電・ショート・発火・火災を防ぐために



- ●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する
- ●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
- ●電源プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着してい る場合はよくふく





●改造はしない 修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない



●ぬれた手で電源プラグの抜き差しは しない



●本体や電源コードを水につけたり、 水をかけたりしない

本体を水のあるところに置かない



ぬれ手禁止

- ●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない
- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、 はさみこんだりしない
- ●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない





#### ●異常・故障時にはただちに使用を中止する

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする 不規則なときがある
- ・いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・運転中に異常に音がする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ・自動的に切れないときがある

- ・モーターの回転が止まったり、遅かったり
- 水漏れする
- ・その他の異常・故障がある

# ⚠警告


# 炊飯時 調理時 やけどを防ぐた

(炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



●蒸気キャップを取り付ける

(ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)



蒸気キャップを ふたに差し込み、 蒸気口の後方部 を止まるまで押 し下げて取り付

●炊飯・調理の前にふた加熱板とプレートを外して調圧弁と安全弁にごはんなどの異物が 付いていないことを確認する

また、フィルターとプレートを忘れずに取り付ける

(湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ) → P.15





●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで 確実に閉める




●フック部に米粒などが詰まったときは、ようじなどでかき出す

ふたフック部 米粒などが付いて いないか確認する



本体フック部 米粒などが詰まって いないか確認する



# **魚警告**

# 炊飯時 調理時 やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)




# 高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

●蒸気口に手や顔を近づけない

炊飯・調理中は高温の蒸気が勢いよく出ることがあります。特に乳幼児 に触れさせないように注意してください。

●蒸気口や蒸気キャップに触れない

炊飯・調理中や直後は蒸気が出ていなくても熱いことがあるので触れないでください。










# 食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いて やけどのおそれ

●内がまの「これ以上入れない」の線以上に水を入れない



- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない次のような料理には使わない
- ・ねりもの (はんぺんなど) や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ具材の煮込み料理 (赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください → P.40)
- ・急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
- ・多量の油を入れる料理
- ・「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
- ・ジャムなど泡立つ料理
- ・食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、 アルミ箔、ラップを使った料理はしない

# ⚠警告

炊飯時 やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



# 高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

●圧力炊飯中(圧力の表示点灯時)はふたを開けない 圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



# 食材がとび出したり、湯がふき出てやけどのおそれ

- ●炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切(とりけし)」 ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している **圧力** の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける
- ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ・炊飯を続ける場合は、お米・メニューの選択を確認し、「炊飯 (再加熱)」ボタンを押してください。 炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

# 調理時 やけどを防ぐために



# 食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いて やけどのおそれ

●調理中はふたを開けない

ふたをやむを得ず開けるときは、「切 (とりけし)」ボタンを押して調理を中止してから (約30秒後)、ふたを開けてください。

# 

# こんなところで使わない



- 水のかかるところや、火気の近く (感電・漏電・火災の原因)
- ●不安定な場所や、熱に弱い敷物の上 (けが・火災の原因)
- ●荷重強度が不足しているスライド式テーブルの上では使わない

(テーブルが破損して本体が落ちて、けがや やけどの原因)

●吸気口・排気口をふさぐような敷物の上、 アルミ箔の上

- ●壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を 使うときは、中に蒸気がこもらないように する
- (結露で、壁や家具の変色・変形の原因)
- ●ふたが完全に開かない場所 (プレートに触れたり、熱いしずくがたれて、 やけどの原因)

(過熱・やけどの原因)

# 安全上のご注意っづき

# **注意**

# 電源プラグの取り扱い



を抜く

●使用時以外は電源プラグをコンセント から抜く

(絶縁劣化による感電・漏電による火災・ やけど・けがの原因)



●電源プラグを抜くときや、巻き取る ときは電源コードを持たずに電源プ ラグを持つ

(けが・火災の原因)

# やけどを防ぐために



●炊飯・調理をするときは炊きかた・調 理メニューを確認する

水量の多い「雑炊」を他の調理メニューで間 違えて炊いたり、「おかゆ」を他の炊きかた で炊くと、多量にふきこぼれて危険です。

- ●お手入れは、電源プラグを抜き、本体 が冷めてから行う (やけどの原因)
- ●ふた加熱板は冷めてから外す
- ●プレートは冷めてから外す (熱湯がこぼれるおそれ)
- ●ふたを完全に開けてからごはんをよそう (熱いしずくがたれるおそれ)



●使用中や使用直後は、内がま、ふた 加熱板、プレートや蒸気キャップ などの高温部に触れない



●本体を持ち運ぶときはフックボタン に触れない

(ふたが開くおそれ)

●炊飯中はハンドルを立てない (ハンドルが蒸気で高温になるおそれ)

# 事故をさけるために



●専用の内がま以外は使用しない (異常動作・過熱・火災の原因)

●本体内側に金属性の小物やアルミ箔 などが入ったまま

使わない (過熱・火災の原因)

本体内側





●医療用ペースメーカーをご使用の場合 は、本製品の使用にあたって、医師と よくご相談ください

(本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えるおそれ)



●磁気に弱いものを近づけない

(キャッシュカード・自動改札用定期券など 磁気の記憶が消えるおそれ)

# / 注意

# <sub>保温時</sub> 次のような使いかたはしない




次のような保温はしない。においや変色の原因になります。

- ●保温時間以上の保温をしない
- ●再加熱を繰り返し行わない

# お願い

# 故障や誤動作を防ぐために

●空だきはしない (過熱の原因)







温度センサー

内がまのツバ部が あたる部分

●内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器 などに使用しない

(変形したり、フッ素被膜がはがれる原因)

●ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わない (変色・変形・故障の原因)




- ●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない(雑音や画面のちらつきの原因)
- ●本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください。

# 給水レスオートスチーマーについて

- ●炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください (おねばが乾燥・変色したものがたまる原因) (保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- ●プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります

# 現在時刻の合わせかた

- ●電源プラグがコンセントに差し込まれていないときも、時計は内蔵電池により動作し、表示しています。 -
- ●時計は室温により、1ヶ月に約2分程ずれることがあります。以下の手順で現在時刻に合わせてください。 -



電源プラグがコンセントに 差し込まれていないときの表示

白米 無洗米 発芽3米 玄米 1919 ふつう極上新米快速炊込みおかゆ

例)「19:27」を「20:30」にするとき

電源プラグをコンセントに 差し込む



お米・炊きかたの表示は一例

●炊飯・調理中、保温中、予約中、再加熱中は時刻合わせができません。

●設定されているお米、炊き かたと、現在時刻が表示さ れます。



現在時刻点滅中に「**全**の少量」 ボタンを約3秒間押すと、 「12:00」表示(昼の12時)に なり、起点に戻ります。

・ および 分を押し、

「20:30」にする

●ボタンを押すごとに時刻が変わります。

- ・時は1時間単位、分は1分単位で進みます
- ・押し続けると早送りします -



●時計は24時間表示で、夜中の12時は0:00に、昼の12時は12:00に合わせます。

●「切 (とりけし)」ボタンを押さないと、約1分後に自動的に 時刻合わせ完了となります。

切とりけしを押し、

時刻表示を点灯に変える



炊飯・調理中、保温中、 予約中、再加熱中に現在 時刻を確認したいときは

「時」または「分」ボタンを押す と、現在時刻を3秒間表示し、 元の表示に戻ります。

# メロディー音の切り替えかた

- ●炊飯や調理の開始と終了をメロディー音でお知らせします。
- ●工場出荷時は「メロディー(標準)」に設定されています。 「メロディー(低音)」または「ブザー」に切り替えできます。以下の手順で切り替えてください。



電源プラグがコンセントに 差し込まれていないときの表示 白米 無洗 粉球 玄米 1939 ふつう極上新米快速 炊込みおかゆ


1 電源プラグをコンセントに差し込み、 内がまを本体にセットする



●設定されているお米・炊き かたと、現在時刻が表示されます。

2 お米 を押し、▲を「調理」に合わせる

■ボタンを押すごとに が移動します。






🔒 🗟 を押し、❤ を「雑炊」に合わせる


●ボタンを押すごとに

が移動します。





- - ●ボタンを約5秒間押すごとに鳴る音が変わります。



●鳴った音に切り替わります。●次に切り替えるまで設定を 記憶します。

りとりけしを押すっ

# 炊飯の準備(おいしく炊く準備のポイント)

お米の準備をする

## お米を計量する

●無洗米は無洗米用計量 カップ(グリーン)を使っ てください。

#### 付属品の計量カップで正しく計る

1カップはすりきり1杯

白米用 約180mL(約1合) 無洗米用 約170mL(約1合)

市販の計量カップや計量米びつは使わないでください。 (お米の量が異なることがあります)

お米を研ぐ

●無洗米は底からかき混 ぜ、にごる場合はすす いでください。

(にごりは、うまく炊け ない原因になることが あります)

最初はたっぷりの水でかき 混ぜ、水を素早く捨てる

> お米は最初の水 を吸いやすいの で、ヌカ臭が付 かないように素 早く捨てる

「研ぐ→すすぐ」を水がきれい になるまで繰り返す



おこげやヌカ臭 を防ぐためよく

お願いの内がまで研ぐ場合は、金属製の泡立て器などを使わないでください。 (フッ素被膜がはがれることがあります)

水加減をする

お米を平らにならし、水平なところに置き お米の種類や量、炊きかたに合った水位目盛で水加減する

例) 1.0Lタイプで「白米」 「極上」 「標準」 で、3カップのお米を炊くとき



水位線は目安です。お好みにより水加減を調整してください。 ただし、「軟」の目盛以上は水を入れないでください。 (ふきこぼれる場合があります)

- お願い

  ●お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
  - ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する 場合があります。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーターな ど)で炊飯すると、ごはんがぱさついたり、硬くなる場合があります。 お好みにより水加減してください。
  - ●新米を炊くときは、「硬」の水位線を目安に水加減を少なめにしてく ださい。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊くためです。
  - ●白米に雑穀を混ぜて炊くときの水加減は、市販の雑穀米の説明書 (袋などに記載) も参考にしてください。

内がまを本体に セットする

内がま外側や底部の水気や異物をふき取ってから、 本体にセットする 外側の水気や異物をふき取る

お願い内がま外側に水気や異物が付いたままセットしない でください。(故障やうまく炊けない原因)

ふたを確認する

フィルター、調圧弁、安全弁に 詰まりや汚れがないことを確認する

給水レスオートスチーマーを 取り付ける -> P.26、27



取り除く

→ P.26、27





炊飯・調理の前にふた加熱板とプレートを外して調圧弁と 安全弁にごはんなどの異物が付いていないことを確認する また、フィルターとプレートを忘れずに取り付ける (湯がふきだしたり、突然ふたが開いてやけどのおそれ)

ふたを閉める、 蒸気キャップ を取り付ける

ふたは、「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと 確実に閉め、蒸気キャップを取り付ける

蒸気キャップをふたに差 し込み、蒸気口の後方部 を止まるまで押し下げて 取り付ける



お願い

- ●圧力式は密閉度が高く、 空気が抜けにくいため、 ふたを勢いよく閉める と閉まりません。ふたは ゆっくりと閉めてくだ さい。
- ふたは、給水レスオート スチーマーを取り付け ないと閉まりません。



- - ●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める (突然ふたが開いてやけどのおそれ)
  - ●蒸気キャップを必ず取り付ける

(ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)

電源プラグを コンセントに 差し込む



設定されているお米・ 炊きかたと、現在時刻 を表示する



お知らせ 電源プラグをコンセントに差し込んだとき、カチッと音がしたり火花が出る 場合がありますがインバーター回路に充電するためで故障ではありません。

●調理をする場合

#### 準備を終えたら、炊飯します

●すぐ炊飯する場合 (白米、無洗米の炊飯)

P.16,17

●予約炊飯をする場合

(食べたい時刻に炊き上げる)

●浸し炊飯をする場合 (お米を浸してから炊く)

→ P.21

→ P.24、36

→ P.20

14

●すぐ炊飯する場合 P.18、19 (発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)

25~50

45~75

65~80

設定

でき

ません

# すぐ炊飯をする(白米、無洗米の炊飯)





水量の多い「おかゆ」を他の炊き かたで間違えて炊くと多量にふ

炊きかたを確認する

きこぼれて危険です。

# を押し、

炊飯する「お米」に ▲ を合わせる

●ボタンを押すごとに が移動します。





表示は「白米」の「極上」を

選んだ場合の例

#### 炊飯時間の目安表示

圧力炊飯中(圧力の表示点灯時)はふたを開けない

圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。

炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切(とり

けし)」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している

圧力の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける

てください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。 ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押し


> 1.0Lタイプ:3カップ 1.8Lタイプ:6カップ を炊飯したときの目安時間です。

> ●「炊込み」「おかゆ」は現在時 刻を表示します。

# た を押し、


## 希望の「炊きかた」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



●少量のごはんを炊くときは少量に適した 「少量炊飯」コースをおすすめします。

1.0Lタイプ: 2カップ(2合)以下 1.8Lタイプ:3カップ(3合)以下



を押す

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始

●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

●スチーム保温ランプが点灯します。

炊き上がったらごはんをほぐす



煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ 「少量炊飯」コースを選んだ場合



煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ



(点灯)

煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ

約3秒後

選んだ炊飯内容以外は消灯

白米 無洗米 辩妹 玄米 周囲 極上 1 1 分後

煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ

炊き上がるまでの時間を表示




ることがあります。 → P.34

●保温のしかたは → P.22


●白米・無洗米とも、選んだ 炊きかたは炊飯すると記憶 されます。ただし、「快速」「炊 込み」「おかゆ」は記憶され ず「ふつう」に戻ります。

●「少量炊飯」コースで炊飯す ると、炊飯・保温中に「少 量」が点灯します。(「保温 高」を選択しているときは、 保温中は点灯しません)

●炊飯中**圧力** が点灯します。 保温になると圧力は消灯し







の炊きかたは炊飯開始後、炊き上がるまでの時間を表示します。 の炊きかたは炊飯開始後、現在時刻を表示します。

2~7

0.5~1.5 0.5~2.5 おかゆ

選ぶお米と おすすめの炊きかた 炊飯できる量 炊飯時間の 目安(分) こんなときに (カップ) 1.0L 1.8L タイプ 少量 ふつう 圧力の 標準的な炊飯に ふつう 36~60 かかる 極上 42~62 設定 よりねばり. 0.5~5.5 1~10 でき 炊飯メニュ-甘みを引き ます 極上 新米や、 出したい 新米 極上 吸水が早く 45~59 ときに 快速 ベタつきやすい 新米 白米 炊込み お米に 無洗米 標準·軟·硬 1~10 1~5.5 無洗米は をお好みで 1~7

- ●「極上」とは「ふつう」で炊くより、少し時間をかけて、しっかり浸しや蒸らしをおこない、ごはんのねばりと甘みを引き出す炊 きかたです。
- ●「極上」の炊きかたで炊く場合、ごはんの量は中量(1.0Lタイプで2~4カップ、1.8Lタイプで3~7カップ)がおすすめです。 ふたの加熱を強くしてごはんをじっくり蒸らすため、中量以上のごはんを炊くとごはんの表面が硬めになることがあります。
- ●新米や、吸水が早くベタつきやすいお米を炊くときは、「極上新米」を選んで炊いてください。水分の多いお米を、ベタつ きを抑えて炊き上げます。
- ●「快速」は、時間を優先した炊きかたなので、ごはんの表面が水っぽくなったり、硬めに炊き上がります。

炊込み

おかゆす

- ●炊飯中 **圧力** が点灯します。保温になると **圧力** は消灯します。
- ●少量のごはんを炊くときは、「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上げます。
- ●市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。
- ●蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。

短時間で炊飯したいときに

炊込み(具を入れた)ごはんに

おかゆ(全がゆ)に

- ※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃での目安です。
- ※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。
- ●炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。
- ●本体が温かいと炊き上がるまでの時間が表示されない場合があります。
- ●炊き上がるまでの時間の表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。
- ●「炊込み」「おかゆ」は具の量やお米の量によって炊き上がるまでの時間が大幅に変わるため、現在時刻を表示します。炊 き上がるまでの時間は、炊き上がる数分前から表示します。 -
- ●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれること がありますが、異常ではありません。つゆが気になる場合 (→ P.29)
- ●炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分が やわらかくなることがあります。これはIH加熱により内がま自体が発熱し、 お米をつつみ込んで炊き上げるためです。
- ●ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まることがあります。



# すぐ炊飯をする(発芽玄米、玄米、分づき米、






水量の多い「おかゆ」を他の炊き かたで間違えて炊くと多量にふ きこぼれて危険です。

#### 炊きかたを確認する

# を押し、

炊飯する「お米」に ▲ を合わせる

●ボタンを押すごとに が移動します。



# 点灯》 白米 無洗米 競球 玄米 調理 炊込みおかゆ

煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ

表示は「発芽玄米」の「極上」

を選んだ場合の例

●具の量やお米の量によって 炊飯時間が大幅に変わるため、 炊飯時間の目安表示をせず、 現在時刻を表示します。

圧力炊飯中(圧力の表示点灯時)はふたを開けない

圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。

炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切(とり けし)」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している 圧力の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける

・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。


・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押し

てください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

# を押し、

## 希望の「炊きかた」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



●少量のごはんを炊くときは少量に適した 「少量炊飯」コースをおすすめします。

1.0Lタイプ: 2カップ(2合)以下 1.8Lタイプ: 3カップ(3合)以下 少量を押す

●一度選ぶと「少量炊飯」コースを記憶します。 もう一度押すと解除します。



18



## を押す

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始 ●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

●スチーム保温ランプが点灯します。

# 白米 無洗米 辩妹 玄米 調理 点滅みおかゆ

煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ

「少量炊飯」コースを選んだ場合



煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ

白米 無洗米 辫 球 玄米 調理

煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ

●炊飯中**圧力**が点灯します。 保温になると圧力は消灯し ます。

●お米の種類によって選べる

●「少量炊飯」コースで炊飯す

ると、炊飯・保温中に「少

量」が点灯します。(「保温

高」を選択しているときは、

保温中は点灯しません)

炊きかたが異なります。

●具の量やお米の量によって 炊き上がるまでの時間が大 幅に変わるため、現在時刻 を表示します。炊き上がる までの時間は、炊き上がる 数分前から表示します。

選んだ炊飯内容以外は消灯 ●炊飯・保温時に音が発生す

门门门回

13.5

白米 無洗米 辩妹 玄米 周囲 極上 時間

煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ

ることがあります。 → P.34

●保温のしかたは → P.22

# 麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)



- ●炊飯中 **圧力** が点灯します。保温になると **圧力** は消灯します。
- ●少量のごはんを炊くときは、「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上 げます。
- ●市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。
- ●蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。
- ※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃での目安です。
- ※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。

# いろいろなお米を炊くときのポイント

- ●雑穀米(五穀米)は、白米に混ぜて炊く場合は白米の1割程度の量にしてください。
- ●発芽玄米は、白米の5割以下の量を混ぜてください。5割以上の量で炊飯する場合は、お米の種類・水位線とも「玄米」で 炊飯してください。
- ●分づき米は精白米に近い7分づきは白米の水位線で水加減し「白米極上」「白米極上新米」で炊いてください。
- ●おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安に混ぜて炊飯します。 (もち米だけでは炊飯できません) お赤飯は → P.40 の割合を目安に混ぜてください。
- ●五分がゆは、お米の量を「おかゆ」の約半分にしてください。

炊き上がったらごはんをほぐす

# 予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)

- ●予約時刻は「予約1」と「予約2」の2通り設定できます。工場出荷時は「予約1」に6:00、「予約2」に18:00が設定され ています。
- ●予約時刻は炊き上がりの時刻です。 -
- ●近接した時刻の場合は、すぐに炊飯が始まります。(予約ランプは点灯しません)





- ●「炊込み」は予約炊飯をしないでください。 (具の変質や調味料が沈殿してうまく炊 けません)
- ●予約は12時間以内を目安にしてください。

例)「予約1」に「7:30」の予約炊飯を設定するとき

表示は「白米」の「ふつう」 を選んだ場合の例

現在時刻を確認し、 ずれているときは直す (→ P.12)





●ボタンを押すごとに点灯が変わります。





Ü·LILI,

煮込み、点灯、卵発酵パン・ケキ

●工場出荷時設定時刻か前回 設定時刻を表示します。

●お米と炊きかたの選びかた

→ P.16~19

時 または 分 を押し、

炊き上がり時刻「7:30」を設定する

- ●ボタンを押すごとに時刻が変わります。
- 時 は1時間単位、分 は10分単位で進みます 押し続けると早送りします



時刻設定中に「全この少量」ボ タンを約3秒間押すと、「予約 1」は6:00、「予約2」は18: 00の起点に戻ります。-





## を押す

ブザーが「ピーピー」と鳴って予約完了 ●炊飯(再加熱)ランプが消灯し、予約ランプが点灯 します。




メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

●スチーム保温ランプが点灯します。



7.717

煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ



●予約炊飯の取り消しは「切

●「予約2」のブザー音は

(とりけし)」ボタンを押します。



●保温のしかたは → P.22

# 浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く)

- ●浸し時間は工場出荷時は30分が設定されています。 -
- ●浸し時間に応じて浸し中の温度を制御し、お米に水を十分吸わせてから炊き始めます。 -
- ●浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場60分程度をおすすめします。
- ●予約炊飯との組み合わせはできません。



「炊込み」は浸し炊飯をしないでください。 (具の変質や調味料が沈殿してうまく炊けま けんり


表示は「白米」の「ふつう」 を選んだ場合の例

例)「60分」の浸し炊飯にするとき

- お米と炊きかたを選んでから
  - を押し、

浸し時間(例:30分)を点灯させる


●ボタンを押すごとに点灯が変わります。





→ P.16~19

●お米と炊きかたの選びかた



■工場出荷時設定時刻か前回 設定時刻を表示します。

- 分を押し、浸し時間「60」を選ぶ
  - ●ボタンを押すごとに時間が変わります。



白米 無洗米 辩妹 玄米 調理 浸し時間

# を押す

ブザーが「ピーピーピピピピ」と 鳴って浸し炊飯開始

●炊飯(再加熱)ランプが消灯し、予約ランプが点灯 します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

●スチーム保温ランプが点灯します。

炊き上がったらごはんをほぐす



煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケー

●設定時間は記憶されます。

●浸し炊飯の取り消しは「切 (とりけし)」ボタンを押します。



●保温のしかたは → P.22

# 保温をする

# 保温できるごはん・できないごはん

#### 炊飯が終了すると自動的に保温になります

●スチーム保温ランプが点灯します。



お願いお米

お米の種類によっては、保温すると変質・におい・ベタつく場合がありますので、下表に従って保温をやめてください。

		白米	・無洗米の保温			
ふつう	極上	極上新米	快速		炊込み	おかゆ
●「保温」(低めの保温温度)での保温は24時間以内、 「保温高」(高めの保温温度)での保温は12時間までにしてください。		●保温しないでください。 (変質・におい・ベタつきの原因になります)				
	発芽玄米、玄	米、分づき米の保証	<u> </u>		麦ごはん、もち	米 (おこわ) の保温
極上		炊込み	おかゆ		炒	(込み
		▶ ●保温しないで	ください。			

(変質・におい・ベタつきの原因になります)

●保温中はふたの内側・内がまにつゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありません。

保温をやめるときは



●スチーム保温ランプが消灯します。



# 「切」状態から保温にする

1 を押し、希望の保温を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。

---- ふつう---- 極上 ---- 極上新米 ---- 快速 ----点滅 ---- 保温高 ---- 保温 ---- 炊込み ---- おかゆ --- 表示は「保温」を選んだ場合の例 白米 無洗米 辯殊 玄米 隠理



●途中で止めるときは「切 (とりけし)」ボタンを押してください。



●保温の経過時間を0時間~ 24時間まで1時間単位で表 示します。25時間後に現在 時刻表示になります

#### ・炊飯 <sub>再加熱</sub>を押す

●スチーム保温ランプと選択した保温のコースが点灯します。

# 保温中での「保温」と「保温高」の切り替えかた


●保温は「保温」と「保温高」の切り替えができます。(工場出荷時は設定は「保温」です)

「保温」:低めの温度で保温します。ごはんの変色や乾燥を少なくし、電気代も抑えます。 保温時間は24時間以内にしてください。

「保温高」:高めの温度で保温します。ふたの内側・内がまにつゆがつくのを抑えます。保温時間は12時間以内にしてください。 「保温高」を選択すると、「少量炊飯」 コースを選択しても保温中は「少量」が点灯しません。

保温中に(保温)を押し、希望の保温を点灯させる ●ボタンを押すごとに点灯が変わります。

₹ 保温 ---保温高--- 保温自動切 --- 保温高自動切 ---



## おいしく 保温する ポイント

- ●保温中もときどきほぐす。
- ●ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内がまの中央に盛る。(乾燥やベタつきを防ぎます)
- ●保温時間は短めにする。24時間以上の保温をしない。(においや変色の原因になります)
- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温、しゃもじを入れたままの保温、冷えたごはんの保温はしない。
- ●ごはんをラップに包んで冷凍庫に保存し、電子レンジで温め直してもおいしく食べられます。

# 保温を自動で切るには

●保温を設定時間で自動で切ることができます。 「保温」「保温高」どちらも設定することができます。

イス 保温中に 保温 を押し、 「保温自動切」または 「保温高自動切」を選ぶ

₹ 保温 ---保温高--- 保温自動切 --- 保温高自動切 ---



●工場出荷時は4時間後の設定になっています。

2 時 および 分 を押し、 保温を切るまでの時間を設定する



●10分単位で10分後から 11時間50分後まで設定で きます。

約30秒経過すると「ピッ」と鳴って 自動で切れる時刻の表示に変わり 設定終了



●設定した切れるまでの時間 から切れる時刻を計算して 表示します。

- ●保温自動切を設定すると保温が切れるため内がまや給水レスオートスチーマーに多量につゆがつきます。
- ●残りごはんは変質を防ぐため、早めに内がまから取り出してください。

# 保温中のごはんを再加熱する

- ●保温中のごはんの温度が低く感じるときは、お好みで再加熱してください。
- ●ごはんの量は「白米」の水位目盛3以下を目安にしてください。
- ●ほぐして平らにしてから再加熱をしてください。(加熱むらの原因)





## を押す

- ●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。
- ●約10分間自動的に再加熱します。



メロディー(ブザー)が鳴ったら再加熱終了 自動的に元の保温に戻ります

●スチーム保温ランプが点灯します。





●炊飯終了後のごはんが熱い ときや、保温をやめた後な どごはんが冷えているときは、 ブザーが鳴り再加熱できま せん。


●途中で止めるときは「切 (と りけし)」ボタンを押してくだ さい。

お願い

何度も繰り返して再加熱しないでください。(乾燥やおこげの原因になります)

# 調理をする(煮込み、雑炊、温泉卵、発酵、パン・ケーキの調理)

〈バラエティー調理〉



# **魚警告**

- ●取扱説明書・料理集に記載の 炊飯および調理メニュー以 外の用途には使わない
  - ●調理中はふたを開けない ふたをやむを得ず開けるときは、「切」 ボタン押して調理を中止してから(約 30秒後)、ふたを開けてください。 (やけどに注意してください)

# ⚠注意



調理をするときは 調理メニューを確 認する


水量の多い「雑炊」 を他の調理メニュー で間違えて炊くと 多量にふきこぼれ て危険です。

表示は「発酵」の「40分」を 選んだ場合の例

を押し、

▲ を「調理」に合わせる

●ボタンを押すごとに ━ が移動します。






●調理メニューは蒸気が出 ます。

を押し、

▼ を希望の調理メニューを合わせる

●ボタンを押すごとに が移動します。



白米 無洗米 辯殊 玄米 調理 点灯 煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ

●選んだメニューは、調理 すると記憶されます。

●「雑炊」の加熱時間の設定 はできません。ごはんの 温度や具材の量により、

自動設定されます。

(点灯)

白米 無洗米 辩狱 玄米 調理

煮込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ

加熱時間を表示しません。

を押し、加熱時間を設定する

●ボタンを押すごとに時間が変わります。

10分から5分単位で90分まで設定できます





を押す

メロディー(ブザー)が鳴って加熱開始 炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら加熱終了 調理品を別の容器に移します

お願い 内がまで調理品の保温や保存は しないでください。 (内がまのフッ素被膜が傷みます)





経酵 パン・ケーキ 終了時間まで 残り加熱時間 を分単位表示

●加熱時間や調理のしかたは 料理集を参照してください。



(加熱時間は自動設定されます) 発酵/パン・ケーキ ( → P.48

# お手入れ



お手入れは、電源プラグを抜き、本体が 冷めてから行う(やけどの原因)

- ●ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。(表面を傷つける原因)
- ●洗剤は食器用洗剤(中性)を使ってください。(表面を傷つける原因)
- ●スポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)
- ●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は使わないでください。(変形・変色の原因)

#### 蒸気キャップ(使うたびに洗う)

●本体から外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。



本体から引き上げて 外す。

2 蒸気キャップ本体を蒸気キャップカバー から外す



左図のように持ち、蒸 気キャップ本体の▲ マークを「はずす」の方 向に回し、カバーの▼ マークと位置を合わせ

蒸気キャップ本体と蒸気キャップカバー の汚れや詰まりを洗い落とす



(外れた場合 は、溝に入れ てください)

✓ パッキンを蒸気キャップカバーの溝に入れる



**5** 蒸気キャップカバーを蒸気キャップ本体に 取り付ける



蒸気キャップ本体の▲マーク をカバーの▼マークの位置 と合わせ、3ヶ所の爪を確実 にはめ込み「しめる」の方向に回 してカバー ●のマークの位置 まで回して取り付ける。

蒸気キャップをふたに取り付ける



蒸気キャップをふたに差し込 み、蒸気口の後方部を止まる まで押し下げて取り付ける。

# 本体・ふた(汚れのつど)

- ■固くしぼったふきんでふいてください。
- ●水洗いはしないでください。

# しゃもじ(使うたびに洗う) しゃもじ受け・計量カップ(汚れのつど洗う)

●食器用洗剤(中性)を使い、スポンジなど のやわらかいもので洗ってください。



温度センサー(炊く前に確認)

# フック部(炊くたびに確認)

●米粒などが詰まってふたが「カチッ」と閉まらないときは、ようじ などでかき出してください。

ふたフック部 米粒など が付いて いないか 確認する



本体フック部 米粒などが 詰まってい ないか確認

#### い耐水性紙ヤスリ(600番 程度)に水をつけてこすり落 とし、固く絞ったふきんでふ き取ってください。

●水洗いはしないでくだ さい。

●こびりつきができたら、細か



# お手入れっづき

#### 給水レスオートスチーマー【プレート、ふた加熱板】(使うたびに洗う)

- ●給水レスオートスチーマーは、ふた加熱板とプレート の組み合わせです。
- ●ふたから外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジ などのやわらかいもので洗ってください。
- | 給水レスオートスチーマーをふたから 外す

ふたつまみを持 ちながら、着脱 レバーを上方向 に押し上げて外 す。



🞾 給水レスオートスチーマーを、ふた加 熱板とプレートに分ける

> プレートのレバー を押し下げてプ レートを外す。



プレートに付いているパッキンは外れないので、 引っ張らないでください。変形するとプレート内 にたまる水が少なくなります。

- プレートの汚れや詰まりを洗い落とす
- 小た加熱板の汚れや詰まりを洗い落とす


#### 調圧弁(炊く前に確認)

●調圧弁の裏側を洗ってください。また、フィルター を外して調圧弁の表側も洗ってください。異物が詰 まっているときは、綿棒などで取り除いてください。


## フィルター(使うたびに洗う)

- ●フィルターにごはんなど異物が詰まっているときは、 外して洗ってください。洗った後は忘れずに取り付 けてください。
- ●フィルターは小さい部品ですので、外したときはなく さないようにしてください。

■外しかた 左に回して手前に



▲マークを合わせて 差し込み、「カチッ」 と止まるまで右に回 す。



## 安全弁(炊く前に確認)

- ●安全弁(中央部)にごはんなど異物が詰まっているとき は、綿棒などで取り除いてください。
- ●安全弁は綿棒などで中央部を2~3度押して動くこと を確認してください。

#### ふた加熱板・ふたパッキン(使うたびに洗う)

- ●一緒に洗ってください。
- ●ふたパッキンは外れないので引っ張らないで ください。変形すると、圧力がかからずうま く炊けない原因になります。

#### 負圧弁(使うたびに洗う)

●外れないので引っ張らないでください。 変形すると、圧力がかからずうまく炊 けない原因になります。

#### お知らせ

ふたパッキン、調圧弁、安全弁、負圧 弁は、ふた加熱板から外れません。



## 蒸気センサー・圧力調整装置

●押したり、引っ張ったり、無理な力を加えな いでください。ゴム部が外れたり、破れたり して故障の原因になります。

# 「おた加熱板にプレートを取り付ける」

プレートは、逆さに取り付けないでください。

①ふた加熱板の下のガイドに、プレートの下のツメを差し込む。 ②上のガイドにプレートの上のツメを合わせ、「カチッ」と音が

するまで押し込む。

下のツメ 下のガイド



# 😭 給水レスオートスチーマーをふたに取り付ける

①ふたパッキンを手前に して両側のツメをふた の溝に差し込む。

ツメは、片側のみを差し 込んだ状態だと、ふたを 閉めるときに、ツメが破 損することがあります。

②着脱レバーを上方向に押 し上げながら、ふた加熱 板の上側を押し込み、 ③着脱レバーを下げる。 付け忘れて炊くことを防 ぐため、給水レスオート スチーマーを取り付けな いと、通常の力ではふた





# が閉まりません。

# ふた加熱板の錆(サビ)防止について

ふた加熱板はステンレス製ですが、水分中に含まれる鉄分や塩素成分により、錆(サビ)が発生する場合があります。 ふた加熱板は、使用後きれいに洗い、水分をよくふき取り、ふた加熱板とプレートを分けて自然乾燥してください。

#### 錆(サビ)が発生してしまったときは


- ●クリーム(液体)クレンザーを直接かけるか、やわらかいスポンジ またはキッチンペーパーにつけて、こすり取ってください。
- ●その後は、ふた加熱板をよく洗ってください。
- ●錆(サビ)によっては完全に落ちないものもありますので、こまめ にお手入れしてください。

#### 調味料を使った料理

●炊込みごはんや調理、雑炊などの後は、すぐに洗ってください。 汚れたまま放置すると、においが発生したり、場合によっては、 腐敗や錆(サビ)の原因になります。




# 給水レスオートスチーマーを取り付けるときのご注意



両側のツメがふたの溝に差し込まれていないと、 ふたを閉めるときにツメが破損したり、変形す ることがあります。




両側のツメが 溝に差し込ま





ない



- ●内がまが変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねいにお願いします。
- ●使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の支障はありません。

#### 内がまの内側

- ●内側のフッ素被膜を傷めないために、次のことをお守りください。
- ・付属のしゃもじを使う

- ・酢は使わない
- ・金属製のおたまや泡立て器などを使わない
- ・みがき粉やたわしで洗わない
- ・スプーンや茶わんなどを入れて洗わない
- ●内側のフッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。
- ●フッ素被膜は、人体への害はありません。

#### 内がまの外側

- ●水分が残っていると錆(サビ)やすくなります。早めにふき取ってください。
- ●外側をキッチンペーパーなどでふかないでください。

お願い

●内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げてください。片手で引き上げると本体に引っかかり、 取り出しにくくなります。

# においが気になるときは

●炊込みごはん・雑炊・調理や保温の後のにおいが気になるときは、湯をわかし、蒸気でにおいを軽減することができます。

## 内がまに水を入れる


●水の量は、

1.0Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛2まで、 1.8Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛4まで。 ※水以外(洗剤など)は入れないでください。




を押し、 を「調理」に合わせる






(震) を押し、▼ を「煮込み」に合わせ、 加熱時間を「60分」に設定する




白米 無洗米 辩狱 玄米 調理






が点灯します。






メロディー(ブザー)が鳴ったら加熱終了





本体が冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取る



それでもにおいが気になるときは

①ふた加熱板・プレートの入る大き

さの鍋・フライパンなどに食塩水

(1%程度)を入れ、湯をわかす。

②湯がわいたら弱火にし、ふた加

③湯を捨て、ふた加熱板・プレート

●空だきするとプラスチック部が

るため、湯がふき出るおそれが あります。(やけどの原因)

が冷めたら水洗いする。

度加熱する。

熱板・プレートを入れて15分程

●においによっては、完全に落ち ないものもあります。

# 給水レスオートスチーマーについて

給水レスオートスチーマーは、炊飯中の蒸気を蒸留水として回収し、炊飯時・保温時・再加熱時にスチームを出し、 ごはんの甘みを引き出し、加湿する機能です。(水を入れる必要はありません)

# つゆため部





# 



- ●ふた加熱板は冷めてから外す
- ●プレートは冷めてから外す (熱湯がこぼれるおそれ)



- ●使用中や使用直後は、内がま、ふた 加熱板、プレートや蒸気キャップな どの高温部に触れない
- ●給水レスオートスチーマー内にたまる水の量は、メニューや炊飯量、水加減などで変わります。
- ●給水レスオートスチーマー内の水1mLが蒸発すると約1600mLの蒸気になります。蒸らし中に弁を閉じ蒸気を閉じ込め ていますので、内がまの中には十分な量の蒸気が充満しています。
- ●プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります。
- ●炊飯 (蒸らし)終了後・保温中はスチームで加湿しているため、 給水レスオートスチーマーの表面にもつゆが付きますが、 故障ではありません。また、ふたを開ける際にそのつゆがたれて、本体のつゆため部にたまります。たまったつゆは、炊飯・ 保温時のごはんの品質にはまったく影響はありませんが、気になる場合はふきん等でふき取ってください。
- ●炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください。 (おねばが乾燥・変色したものがたまる原因)(保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- ●お手入れは、本体が冷めてからスポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。 (表面のフッ素被膜を傷つける原因)

# 飯直後のプレートのつゆが気になるときは

●ごはんの表面の乾燥を防ぐため、炊飯直後のふた加熱板・プレートにはつゆが付きます。つゆが気になるときは、蒸らし時間 を長くしてつゆを少なくするモードに切り替えることができます。一度切り替えると元に戻す操作をするまで記憶します。





を押し、 を「調理」に合わせる



を押し、「煮込み」に合わせる



№ を5秒間押し続ける

ブザーが「ピッ」と鳴り、「 🕌 🕡 と 表示(2秒間)されたら切り替え完了





を押す

●もう一度同じ操作をすると元に戻せます。 このときは「【 」と表示します。

白米 無洗米 辩狱 玄米 調理 X,

者込み 雑炊 温泉卵 発酵 パン・ケーキ

# モードに切り替えると

●炊飯時間が約5分長くなります。

つゆを少なくする

- ●プレート内にたまる水が少なく なります。
- ●圧力式で密閉度が高いため、 つゆを少なくするモードに切り 替えても多少つゆが付きます。

## こんなときは

#### ●軟らかい

- ●バタつく
- ●硬い
- ●芯がある
- ●生煮え
- ●ムラがある

#### ここを確認

#### お米の量と水加減 → P.14、17、19

- ●お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超え ないようにしてください。
- ●軟らかいときは水加減を少なめ、硬いときは水加減を多めにしてください。
- ●予約炊飯は水加減を少なめにしてください。 (お米の吸水増加による、軟らかい炊き上がりを防ぎます)

#### → P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

#### 洗米や炊飯に使う水 → P.14

- ●洗米は、水で行い、お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
- ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合がありま す。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)で炊飯すると、ごはんが ぱさついたり、硬くなる場合があります。お好みにより水加減してください。

#### 炊飯メニュー

●べたつく・軟らかい場合は新米でなくても「極上新米」の炊き方をお試しください。

#### ごはんのほぐし

炊き上がったごはんは、すぐにほぐしてください。 (余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

#### 内がまの底や温度センサーの汚れ → P.25、28

●異物を取り除いてください。

#### 炊飯の中断

#### → P.16、18

●炊飯中に「切(とりけし)」 ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなど で炊飯が中断すると、うまく炊き上がらない場合があります。

●延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使うと、電圧 が下がりうまく炊き上がりません。延長コードは使わないで、コンセントは単 独で使ってください。

#### ●焦げる

大火力で炊飯するため、白米はうすいきつね色に、その他のお米はきつね色 に焦げることがあります。異常ではありません。

#### → P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

#### 内がまの底や温度センサーの汚れ → P.25、28

●異物を取り除いてください。

#### 炊きかたの確認

●少量のごはん(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで)を「少量炊 飯」コースを選ばないで炊くと、炊飯時間が長くなり、ごはんの底がうすいきつ ね色に焦げることがあります。「少量炊飯」コースを選んでください。

## こんなときは

#### ここを確認

#### ●ふきこぼれる

飯につい

炊飯中は蒸気キャップから勢いよく蒸気が出ることがあります。圧力を抜くた

#### お米の量と水加減

めで、異常ではありません。

#### → P.14

- ●多めの水加減は、水位目盛の「軟」までにしてください。
- ●お米の量は付属の計量カップで計ってください。

#### → P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

#### 部品の汚れ、目詰まり → P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、フィルターの異物や目詰まりを取り除いてください。

#### 部品の取り付け → P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板は忘れずに取り付けてから炊飯してくだ

#### 炊きかたの確認

●水量の多い「雑炊」を他の調理メニューで間違えて炊いたり、「おかゆ」を他の炊 きかたで炊くと、多量にふきこぼれて危険です。

## ●炊きかたにより 蒸気が出たり 出なかったりする

蒸気を閉じ込めて、圧力をかけていますので、炊飯中は蒸気口に手や顔を近づ けないでください。

- ●炊きかたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます
- ●炊飯中に動かしたり、揺らすと勢いよく蒸気が出ます

壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらない ようにしてください。

## ●ごはんの中央が くぼむ

●うすい膜ができる

この炊飯器はIH加熱で内がま自体が発熱するので、お米がしっかり対流し、 中央部がくぼんだり、内がまに触れているごはんが白く見えることがあります。 異常ではありません。うすい膜はごはんから出たうまみの素で、でんぷんがう すい膜状になったものです。大火力でうまみの素をたくさん出すためです。異 常ではありません。

## ●炊込みごはんが うまくできない

#### 調味料や具の入れかた

- ●水に調味料を入れて水加減し、調味料が底にたまらないようによく混ぜてください。
- ●具は水加減した後にお米の上にのせて炊飯し、炊き上がってから混ぜてください。 (調味料や具が沈殿すると、熱がうまく伝わらない場合があります)

#### 調味料、具の量

- ●具の量は、お米の量の3~5割が適量です。油の多い具は少なめにしてください。
- ●たまり醤油は少なめにしてください。

#### 炊飯方法

#### → P.20

●すぐ炊飯し、予約炊飯や浸し炊飯はしないでください。 (具の変質や調味料の沈殿してうまく炊けません)

# ●おこわがうまく できない

おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目 安に混ぜて炊飯してください。(もち米だけでは炊飯できません) → P.19

ここを確認

●雑炊がうまく できない

#### だし汁の量

●だし汁は、お米と具が隠れる程度に入れ、入れすぎないでください。

#### 卵の入れかた

●卵は溶き卵にして、炊き上がった雑炊に全体にかけるように入れてください。

●炊飯時間が長い

浸しや蒸らしも自動で行うため、マイコン制御のない炊飯器(ガスがまなど) に比べ時間が長くかかります。異常ではありません。

#### お米の量と水加減

→ P.14、17、19

●お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えな いようにしてください。

#### 洗 米

→ P.14

●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

#### 炊きかたの確認

●少量のごはん(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで)を「少量炊 飯1コースを選ばないで炊くと、炊飯時間が長くなることがあります。「少量炊飯」 コースを選んでください。

#### 炊飯の中断

炊飯中に停電があると、停電時間分長くなります。

●ごはんや内がま などがにおう

使い始めにプラスチックやゴムのにおいを感じることがあります。ご使用とともに少 なくなります。また炊込みや調理の後もにおう場合があります。異常ではありません。

#### 洗 米

→ P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

#### ごはんのほぐし

→ P.16

●炊き上がったごはんは、すぐにほぐしてください。 (余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

#### 炊飯方法

**P.20** → P.20

●夏場は予約時間の長い予約炊飯はしないでください。

#### 炊飯の中断

●炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなど で炊飯が中断すると、うまく炊き上がらず、においが発生する場合があります。

→ P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板の汚れを取り除いてください。

●多量につゆがつく

圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれること があります。異常ではありません。 → P.29 こんなときは

#### ここを確認

●におう

●黄変する

保温につい

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、におい・黄変が発生します。異常ではあ りません。

#### 保温ごはん

→ P.23

●しゃもじを入れたまま保温しないでください。また、冷えたごはんを保温しな いでください。

#### 洗 米

→ P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

#### ごはんのほぐし → P.16、23

●炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。また、保温中もときどきほぐ してください。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

#### 部品の汚れ

→ P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板の汚れを取り除いてください。

●乾燥する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんを乾燥させます。異常ではありま せん。

【 保温ごはんの量

→ P.23

●少量のごはんを保温するときは、中央に盛ってください。

部品の汚れ

→ P.25~28

●内がまの底やふち、温度センサー、ふたのパッキンの汚れを取り除いてください。

部品の取り付け

→ P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温してください。

●つゆがつく ●ベタつく

ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためです。また保温は温度を 自動的に切り替えるため、温度が下がるときにつゆがつくことがあります。 異常ではありません。

#### ごはんのほぐし

→ P.16, 23

●炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。また、保温中もときどきほぐ してください。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

保温コース

→ P.22

●「保温高」に切り替えてください。(つゆがつくのを抑えます)

保温ごはんの量 → P.23

●少量のごはんを保温するときは、中央に盛ってください。

●ごはんの温度が 低い

保温コース

→ P.22

●ごはんの温度が低いと感じるときは、保温のコースを「保温高」に切り替えてください。

●再加熱ができない

炊飯終了後のごはんが熱いときや、保温をやめた後などごはんが冷えていると きは、ブザーが鳴り再加熱できません。 → P.23

お困り のときは

## こんなときは

●すぐに炊き始める

●予約時刻に炊き 上がらない

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始 めます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがありま す。時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください(時計は 24時間時計です)。浸し炊飯の浸し時間は、炊き上がり時間ではありません (お米を浸す時間です)。 → P.20、21


ここを確認

# 音につい

●使用時に いろいろな音が する


炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。

#### 電源プラグ差し込み時





使用時(炊飯・保温など)



(火花も出る) インバーター回路への充電音

カチッ

蒸気(圧力)

圧力調整装置

内がまのTH加熱音

# 表示につい

炊飯時間

●いっきに変わる

おいしく炊き上げるために、炊飯内容を自動的に調節します。そのため炊飯途中 で炊飯時間表示がいっきに変わることがあります。異常ではありません。

●表示されない

「白米」「無洗米」の「ふつう」「極上」「極上新米」「快速」以外の炊きかたは炊飯 時間を表示せず、現在時刻を表示します。また、本体が熱いときも、現在時刻を表 示します。

●圧力表示(圧力) が点滅している

#### 炊飯の中断

●圧力炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押したり、電源プラグを抜くと、約30秒間点滅します。 点滅中はふたを開けないでください。ふたをやむを得ず開ける場合は → P.16、18

● 「一:一一」表示または 「HO」表示が出る

「一:一一」表示のときは、現在時刻を合わせ直してください。「HO」表示のときは 「切(とりけし)」ボタンを押すと「一:一一」になります。現在時刻を合わせ直してく ださい。

●電源プラグを 抜くと表示が 消える

電源プラグを抜いて差し込むごとに「一:一一」または「HO」表示になる場合は、本 体に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を 合わせないと予約はできません。お求めになった販売店にリチウム電池の交換(有 償) をご依頼ください。(リチウム電池は専用品なのでお客様には交換できません)

●「C1」または「C2」 を表示する

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電圧が 下がったときなどに表示し、通電を停止します。延長コードは使わないで、コンセ ントは単独で使ってください。

■「H1」~「H8」 を表示する

「切(とりけし)」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示にな るときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 → P.55

## こんなときは

#### ここを確認

について 内がまのフッ素被膜

●色むらがある

ご使用とともにフッ素被膜に色むらが出ることがあります。異常ではありませ ん。また性能や衛生上の問題はありません。 → P.28

●傷がある

フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。 「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」

「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」「付属のしゃもじを使う」 → P.28

ふたについ

●使用中に停電した

#### 炊飯中

30分以上停電した場合は 炊飯をやめます。

ごはんの温度によっては、けます。

圧力式で密閉度を上げるため、ふたを閉めるとき(炊き上がったごはんをほぐした後

など)に重く感じることがあります。少し強めに押しながらゆっくりと閉めてください。

保温中

再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保温を続けます。 再通電後、予約(浸し)を続

保温をやめます。

●閉まりにくい

●閉まらない

給水レスオートスチーマーの取り付け → P.26、27

●給水レスオートスチーマーを取り付けていないと、通常の力ではふたは閉まりません。 極端に強い力で閉めると、ふたが閉まることがあります。(取り付け忘れ防止) その場合、ふたが開きにくくなることがありますが、ふたを下に押しながらフックボタ ンを押すと、ふたを開くことができます。

●開きかたが遅い

密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで少し時間がかか ることがあります。

●開かない

炊飯中は圧力がかかるため、フックボタンがロックされ、ふたは開けられません。 無理に開けないでください。ふたをやむを得ず開ける場合 → P.16、17、18

本体とふたの

●すき間が広い

圧力がかかるとすき間は広がります。異常ではありません。

ふた加熱板部品の汚れ

→ P.26、27

●調圧弁の穴が詰まっていたり、中のボールが異物で動かなくなっていると、圧 力がかかってしまいます。ふた加熱板の調圧弁の穴とボールの汚れや詰まりを 取り除いてください。

●すき間から蒸気 が出る

ふた加熱板の変形

●ふた加熱板、またはパッキンが変形しています。新しいふた加熱板に交換して ください。

●メロディー音がうるさい

メロディー音は低音のメロディー音、またはブザー音に切り替えられます。

→ P.13

●テレビやラジオに 雑音が入る

炊飯器との距離が近いと、テレビ画面のチラツキや雑音の原因になる場合があ ります。気になる場合は距離を離してください。(目安として3m)

- ●以上のことをお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ●ふた加熱板や内がまが変形したり、フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求め ください。

# 料理集いろいろ使える、メニュー広がる。

43

# もくじ

玄米メニュー

ひじき入り玄米ごはん

しいしいしは前注へニュ (ハラエ) 1 神生/
ロールキャベツ44
筑前煮44
ポトフ45
豚の角煮45
いかめし46
肉じゃが46
たまご雑炊 47
温泉卵47
パン 48
米粉パン49
ごはんパン 50
マーブルケーキ 52
ヨーグルトチーズケーキ52
ヘルシーおからケーキ
スポンジケーキ (デコレーションケーキ)

#### ●この料理集で使用しているカップは

お米(白米) …… 1カップ 0.18L (約1合)

(付属の計量カップ白米用)

お米(無洗米) …… 1カップ 0.17L(約1合)

(付属の計量カップ無洗米用)

●この料理集に記載されている時間の目安は、下ごしらえ の時間を含みません。


#### ●この料理集で使用している単位は

1 kcal (キロカロリー) = 4.2kJ (キロジュール) 1 mL (ミリリットル) = 1cc (シーシー)

#### ●この料理集で使用しているスプーンは

	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)
酢·酒	5g	15g
しょうゆ・みりん	6g	18g
塩	6g	18g
砂糖	3g	9g






# ҈Λ警告



# 食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない次のような料理には使わない
- ・ねりもの (はんぺんなど) や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ具材の煮込み料理 (赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください → P.40 )
- ・急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
- ・多量の油を入れる料理
- ・「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
- ・ジャムなど泡立つ料理
- ・食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、 アルミ箔、ラップを使った料理はしない

# の白米メニュー



# \*\*\* 野菜ピラフ

#### ●材料 (4人分)

お米	(うるち米)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	∫ 小玉ねぎ (半分に切る)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	しゃがいも(1cm角切り)・・・・・・・1個(₹	約150g)
	にんじん (7mm角切り)・・・・・・・・・¹½本	(約50g)
A	, グリーンアスパラガス(1cmの長さに切る)・・	·····3本
	カリフラワー (小房に分ける) ・・・・・・・・・・・・・	100g
	ホールコーン(缶詰・水気をきる)・・・・・・・・・	100g
	【 グリンピース(缶詰・水気をきる)・・・・・・・・・	100g
サラ	ヶダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・大さじ2
塩・	こしょう	・・・各少々
スー	プ(固形スープ1個を少量のお湯で溶いたものに水を加えて)	
		2 E O m l

#### ●作りかた

- むお米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- ② フライパンでサラダ油 (大さじ1) を熱し、 窓サッと炒め、軽く塩・こしょうをし、器にあけておきます。
- **③** フライパンでサラダ油 (大さじ1) を熱し、①のお米が透き通るまで炒め、内がまに入れます。
- 4 ③にスープを加え、塩・こしょうをしてからよく混ぜます。
- **⑤** ②を④のお米の上にのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー (保温) ボタンで「炊込み」 を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- **6** 炊き上がったらほぐして器に盛ります。

#### \*\*\* 炊き込みのポイント

- ★水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈殿 するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具材を使う ときは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせてください)
- ★具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。 (市販の炊込みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください)
- ★予約炊飯・保温はしないでください。においや変質の原因になり ます。
- 具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お米1カップ分につき具の量は45~75g)
- ★水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。

# きさつまいもと黒ごまのごはん

#### ●材料(4人分)

お米	うるち米)・・・・・・カップ	プ3
さつ	:いも(さいの目切り)20:	0g
	黒すりごま ・・・・・・大さし	4ر
	しょうゆ ・・・・・・・大さし	2ز
A	黒すりごま ・・・・・・大さし シょうゆ ・・・・・・大さし ごし汁・・・・・・200r	mL
	E ······小さじ <sup>1</sup> /2	2弱

#### ●作りかた

- **1** さつまいもは皮を厚くむいてさいの目に切り、しばらく水に さらしてから、水気をきります。
- 2 お米は研いでからざるにあげ、水気をきります。
- 3 内がまに②を入れ○を加えます。
- ④ ③に水を「標準」の水位目盛3まで加えてかき混ぜ、①をのせます。
- **⑤** 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで**「白米」**を、メニュー (保温) ボタンで**「炊込み」**を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- 6 炊き上がったらほぐして器に盛ります。



※(調理)ボタン メニュー(保温)ボタ







# お米(調理)ボタン メニュー(保温)ボタン







# 謎麦とろごはん

#### ●材料(4人分)

お米 (うるち米) ・・・・・・カップ2
押し麦 ・・・・・・カップ1
山芋 ······250g
「だし汁100mL
<ul><li>だし汁</li></ul>
青のり粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

#### ●作りかた

- む米と押し麦は合わせて軽く研いでから、水を「分づき米」の水位目盛3まで加えます。
- ② 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー (保温) ボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- 分づき米 3 2 1

- ③ (A)を合わせます。
- 4 山芋は酢水につけながら皮をむき、おろしがねでおろし、すり鉢でよくすり、③を少しずつ加えてのばします。(③の量はお好みで加減してください)
- **5** 器に②の麦ごはんを盛り、④のとろろ汁をかけ、青のり粉をちらします。

※押し麦の量はお好みでカップ1/2~1の間で調節してください。



# 謎お赤飯

#### ●材料(4人分)

お米 (うるち米) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	カップ1/2
もち米・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	」ップ2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
ささげ·····	
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	小さじ1/2
ごま塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	少々

#### ●作りかた

◆ ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、ささげと ゆで汁とに分けて冷まします。

② お米ともち米は合わせて研いでから、ざる にあげ、水気をきります。

3内がまに②を入れ、①のゆで汁と水を 「おこわ」の水位目盛3まで加え、塩を入れて かき混ぜます。

4 ①のささげをのせ、炊飯器に内がまをセッ トしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで**「白米」**を、メニュー (保温) ボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押し

**⑤** 炊き上がったらほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけます。

#### ●ささげのゆでこぼしかた

- ●ささげを冷水でよく洗います。
- ②他の鍋に①と水 (400mL) を入れてゆで、煮立ったらゆで汁
- ③あらためて鍋に水 (400mL) を入れ、弱火で20~30分程度 食べられる程度の硬さまでゆでます。水が減って水面からさ さげが出るようなら、ときどき水を足します。

# (温理)ボタン メニュー(保温)ボタ

#### もち米 ・・・・・・カップ2 山菜ミックス (水煮) ······200a 油揚げ ······1枚 「酒 ………大さじ2 しょうゆ ・・・・・・・・・・・大さじ1 .....小さじ<sup>1</sup>/<sub>2</sub> | | 砂糖| ·····大さじ1 白ごま ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

お米 (うるち米) ・・・・・・・カップ1

調圧弁が目詰まりするなど、やけど

のおそれがあります。


#### ●作りかた

- むお米ともち米は合わせて研いでから、ざるにあげ、水気を
- 2 油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに切ります。山菜は水気 をきっておきます。
- 3 内がまに①と ○を入れて軽くかき混ぜ、水 を「おこわ」の水位目盛3まで加えます。

₩山菜おこわ

●材料(4人分)

- 4 ②をのせ、炊飯器に内がまをセットして ふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「**白米」**を、 メニュー (保温) ボタンで「炊込み」を選び、 炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- **⑤** 炊き上がったらほぐして器に盛り、白ごま をふりかけます。





# ∷鶏がゆ



#### **\*\*\* おかゆのポイント**

★保温はせずに、お早めにお召し上がりください。 ★時間がたつとノリ状になります。

#### ●材料(4人分)

お米 (うるち米) · · · · · · · カップ1 鶏むね肉 (皮なし) · · · · · · · · 50g
固形スープの素 ・・・・・・1個
A       長ねぎの葉・・・・・・・・・・少々         しょうがの皮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
<b>B</b> { 酒 ······大さじ1 しょうゆ ·····小さじ1
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
長ねぎ (白髪ねぎ)・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
白ごま・・・・・・・・・・・・少々

#### ●作りかた

- お手持ちのなべに鶏肉を入れ、水600mLと®を加えて火に かけ、鶏肉に火が通ったらゆで汁をこして別容器にとります。
- ② ①の鶏肉は手で細かくさき、®をふりかけて下味をつけます。
- 3 お米を研いでから、内がまに①のゆで汁 と水を「おかゆ」の水位目盛1まで加え、 塩とスープの素を入れて軽く混ぜます。
- 4 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「**白米」**を、メニュー (保温) ボタンで「おかゆ」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- **⑤** 炊き上がったら、②の鶏肉を入れて混ぜ、器に盛り、白髪ねぎ、 白ごまをふりかけます。

# 職青菜がゆ

#### ●材料(4人分)

お米 (うるち米) ・・・・・・カップ1
大根の葉またはお好みの青菜 · · · · · · · 20g
塩少々


#### ●作りかた

- むまれるですがら、水を「おかゆ」の水位 目盛1まで加えます。
- 2 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー (保温) ボタンで「**おかゆ」**を選び、炊飯 (再加熱)ボタンを押します。
- 3 大根の葉または青菜はサッとゆでて水気 をきり、みじん切りにしておきます。
- 母 炊き上がったら、③を入れ、お好みで塩を加えて軽く混ぜます。

#### 青菜などの葉ものは炊き 上がった後に入れる

1.5

炊く前に入れると、調圧弁が目詰まり するなど、やけどのおそれがあります。





# **\*\*\*** すしめし

お米 (うるち米) ・・・・・・・カップ3 昆布 ・・・・・15cm 【合わせ酢】 酢・・・・・大さじ5 砂糖・・・・・大さじ1 塩・・・・・小さじ1弱

※甘めがお好きな方は、砂糖を大さじ2にするなどお好みで調節 してください。

#### ●作りかた

- ② お米は研いでから、水を「硬」の水位目盛 3まで加え、①の昆布をのせます。
- ③ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー(保温) ボタンで「極上」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ◆炊き上がったら、昆布を取り出し、飯台 にごはんを移し、しゃもじで広げます。【合わせ酢】を全体にかけて、切るように混ぜます。混ぜて1分ほどしたら、うちわであおいで人肌程度に冷まし、ぬれふきんをかけておきます。

# **※ 五目ちらし**

#### ●材料(4人分)


干ししいたけ (水で戻していしづきを取る)8枚
にんじん · · · · · · · 30g
にんじん・・・・・・30g 干ぴょう・・・・・30g
「だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400mL
砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ6
▲ しょうゆ大さじ4
みりん・・・・・・・大さじ3
【塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
れんこん ······80g
「だし汁大さじŽ
酢       ************************************
▶ 砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大きじ1
塩少々
えび10尾
きんし玉子・・・・・・・卵1個分
木の芽・・・・・・・・10枚
白ごま大さじ2
桜でんぶ・・・・・・・少々
紅しょうが ・・・・・・・・・・・少々
※他に「すしめし」の材料が必要です。

#### ●作りかた

- すしめしは「すしめし」の作りかたで作ります。
- ②干ししいたけはにんじんと合わせてせん切りにします。干ぴょうは塩もみして洗い、やわらかくゆでてから1cmの長さに切ります。
- **3**②を A で汁がなくなるまで煮つめます。
- 4 れんこんは薄切りにしてから酢水につけてアクを抜き、軽く 湯がいて○につけておきます。
- **⑤** えびは殻をむいて背わたを取り、ゆでておきます。
- ⑥ ①に③と白ごまを混ぜ合わせて器に盛り、④、⑤、桜でんぶ、きんし玉子、紅しょうが、木の芽をちらします。



# 




# \*\*\*\*ひじき入り玄米ごはん

#### ●材料(4人分)

	<del>(</del> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	{ 油揚げ・・・・・・・2札 { 乾燥ひじき(水で戻す)・・・・・・・20g 【 にんじん(せん切り)・・・・・・・・・・・60g
A	乾燥ひじき(水で戻す)200
	「酒大さじ?
<b>B</b> 4	{ しょうゆ·····大さじ1½
	l 塩 ···································

#### ●作りかた

- 油揚げは熱湯で油抜きしてから、たんざくに切ります。
- 2 玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除きます。
- ③ 内がまに②の玄米を入れ、®を入れて 水を「玄米」の水位目盛3弱まで加え、上 に @をのせます。
- ◆ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「玄米」を、メニュー (保温) ボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- 5 炊き上がったらほぐして器に盛ります。



 $\pm 2$ 

# いろいろな調理メニュー

# **!!!** ロールキャベツ



#### ●材料(4人分)

+7	ベツ8枚
<b>A</b>	「合びき肉······200g
	玉ねぎ (みじん切り)・・・・・・・・・・・・ 1/4個 (約50g)
	牛乳・・・・・・大きじ3         パン粉・・・・・30g
	パン粉 ······30g
	卵 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	【ナツメグ、塩・こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	$\int$ スープ(固形スープ1 $\frac{1}{2}$ 個を少量のお湯で溶いたものに水を加えて)・・ $300$ mL
₿	トマトケチャップ ······50mL
	しょうゆ ・・・・・・・大さじ1
	塩 ・・・・・・・・・ 少々
	しこしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
玉ね	aぎ (薄切り)・・・・・・・・・・・・・・・・1/4個 (約50g)

#### ●作りかた

- キャベツは熱湯で1~2分ゆでてしんなりしたら、ざるにとり、 水気をきります。芯はそぎとり、みじん切りにします。
- ② ボウルに△と①のキャベツの芯を入れてよく混ぜます。
- 3 ②を8等分して俵形にし、広げた①のキャベツにのせて包みます。
- ♠ 内がまに玉ねぎを敷き、③を並べ®を加えます。
- **⑤** 小さめの瀬戸皿をかぶせ、炊飯器に内がまをセットしてふた を閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニュー (保温) ボタン で「煮込み」を選び、加熱時間を分ボタンで40分に設定して 炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 6 調理が終わったら器に盛ります。

# **筑前煮**

#### ●材料(4人分)

鶏もも肉 (ひと口大に切る) ・・・・・・・・・・200g
「にんじん (乱切り)・・・・・・・・・・1本 (約100g)
│ ごぼう (乱切り、酢水につける)・・・・・・・・・・150g
♪ れんこん (乱切り、酢水につける) ・・・・・・・・・100g
干ししいたけ(水で戻していしづきを取る)・・・・・・4枚
しこんにゃく(ひと口大にちぎる)・・・・・・・・1枚
▲ れんこん (乱切り、酢水につける) ・・・・・・100g 干ししいたけ (水で戻していしづきを取る) ・・・・・・・・4枚 こんにゃく (ひと口大にちぎる) ・・・・・・・・1枚 「だし汁 ・・・・・・200mL
▲   酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
<b>B</b> 砂糖 ······大さじ4
しょうゆ50mL
サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
いんげん ・・・・・・・・適量

#### ●作りかた

- フライパンでサラダ油を熱し、鶏肉を炒めて取り出し、次に○を
- 2 内がまに①と合わせた®を加えてかき混ぜます。
- ⑤ 小さめの瀬戸皿をかぶせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを 閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニュー (保温) ボタンで 「煮込み」を選び、加熱時間を分ボタンで45分に設定して炊飯 (再加熱)ボタンを押します。
- 44 4 調理が終わったら器に盛り、ゆでたいんげんを飾ります。




# **∷ポトフ**

#### ●材料(4人分)

	「牛すね肉 (ひと口大に切る) ・・・・・・・・・250g
	玉ねぎ (1/4に切る) ・・・・・・・・・1個 (約200g)
A	にんじん (ひと口大の乱切り)・・・・・・・1本 (約100g)
	じゃがいも (1/4に切る) · · · · · · · · · · 1個 (約150g)
	牛すね肉 (ひと口大に切る)       250g         玉ねぎ (1/4に切る)       1個 (約200g)         にんじん (ひと口大の乱切り)       1本 (約100g)         じゃがいも (1/4に切る)       1個 (約150g)         セロリ (葉・筋をとって5cmに切る)       1本 (約80g)
スー	プ(固形スープ2個を少量のお湯で溶いたものに水を加えて)
	700~750mL
<b>恒</b> •.7	- ,+う

#### ●作りかた

- 内がまに
   とスープを入れます。
- 2 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタン で「調理」を、メニュー(保温)ボタンで「煮込み」を選び、加熱 時間を分ボタンで60~85分に設定して炊飯(再加熱)ボタン
- 3 調理が終わったら、塩・こしょうで味をととのえ、器に盛り
- ※煮込みが足りないときは、時間を調節して追加加熱してく





# ₩豚の角煮

#### ●材料(4人分)

豚バラ肉(かたまりを8つに切る)・・・・・	
しょうが (薄切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7水 ······300~400mL	<b>√</b> √水800mL
「水 ······300~400mL 酒 ······100mL	♪ {水·······800mL 酒······大さじ3
▲ しょうゆ ······100mL 砂糖 ······50g みりん ·····大さじ1	
砂糖 ······50g	
しみりん ・・・・・・大さじ1	
いんげん ······	
練りがらし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	適量

#### ●作りかた

- 内がまに豚バラ肉としょうが(1かけ)と®を加えます。
- ② 小さめの瀬戸皿をかぶせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニュー (保温) ボタン「煮込み」 を選び、加熱時間を分ボタンで40分に設定して炊飯(再加熱) ボタンを押します。
- 3 加熱が終わったら、ゆで汁としょうがを捨て、豚バラ肉の表 面についたあくや汚れを水で洗い流します。
- ♠ 内がまに③の豚バラ肉、残りのしょうが、♠を加えます。
- **⑤** 小さめの瀬戸皿をかぶせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを 閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニュー (保温) ボタン で「煮込み」を選び、加熱時間を分ボタンで50分に設定して 炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ⑥ 調理が終わったら器に盛り、ゆでたいんげんを飾り、練りがら

# **いかめし**



#### ●材料(2はい分)

もち米 · · · · · · カップ 1/2
するめいか (正味250gのもの) · · · · · · · · · 2はい
しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
グリンピース ·····5g
「水 ······200~300mL
酒大さじ1
(4)       しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みりん ・・・・・・大さじ1
しょうが (薄切り) ・・・・・・・・・・・・・・・・・3枚

#### ●作りかた

- **1** もち米は洗って1時間以上水に浸けておきます。 するめいかは足を抜いて内臓を切り取り、きれいに洗います。
- ② するめいかの足は細かく刻み、水気をきった①のもち米、グ リンピースと合わせ、しょうゆをまぶします。
- 3 ②をするめいかの胴に詰め、口を楊枝で止めたら、内がまに 入れ、合わせた Aを加えます。
- ♠ 炊飯器に③を入れた内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理) ボタンで「**調理」**を、メニュー(保温)ボタンで「**煮込み**」を選び、 加熱時間を分ボタンで40分に設定して炊飯 (再加熱) ボタンを
- **⑤** 調理が終わったら、いかを裏返して煮汁をいかめし全体に含 ませます。
- る取り出して好みの厚さに切り、器に盛ります。

# ■ 肉じゃが

#### ●材料(4人分)

	「豚バラ薄切り肉(3cm幅に切る)・・・・・・・150g じゃがいも(ひと口大に切る)・・・・・・2個(約300g)
<b>A</b>	【 玉ねぎ(くし形切り)・・・・・・・・2個(約400g)
	にんじん(小さめの乱切り) ・・・・・・・・1本(約100g)
	【 干ししいたけ(水で戻していしづきを取り4つに切る) ・・・・・・4枚
	。 だし汁と干ししいたけの戻し汁を合わせて・・・・・・250mL
₿⟨	しょうゆ大さじ4
	酒、みりん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各大さじ1
	【 砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
絹さ	たや(ゆでたもの)・・・・・・適量

#### ●作りかた

- ↑ 内がまに ⑥の材料と ○を入れ全体を軽く混ぜます。
- 2 小さな瀬戸皿をかぶせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを 閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニュー (保温) ボタン で「煮込み」を選び、加熱時間を分ボタンで1.0Lタイプは30分 (1.8Lタイプは40分) に設定して炊飯 (再加熱) ボタンを押し
- ❸調理が終わったら、全体を軽く混ぜ、器に盛り、絹さやを 飾ります。



# \*\*\* たまご雑炊

#### ●材料(4人分)

保温中のごはん、	または冷ごはん ・・・・・・・3	300g
だし汁 (粉末だし	小さじ1を水で溶いたもの)・・・・400~50	0mL
卵(溶きほぐす)・		•1個

#### ●作りかた

- 保温中のごはんを使う場合は、切ボタンを押し、保温をやめます。 冷ごはんを使う場合は、内がまに冷ごはんを入れます。
- 2 内がまのごはんにだし汁を加え、ごはんをほぐしておきます。
- ⑤ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタン で「調理」を、メニュー(保温)ボタンで「雑炊」を選び、炊飯 (再加熱)ボタンを押します。
- ❷ 調理が終わったら、溶きほぐした卵をまんべんなくかけ、軽く かき混ぜてから、器に盛ります。

#### \*\* だし汁のポイント

★だし汁が水で溶けにくい場合は、少量のお湯で溶かしてご使用ください。

★だし汁は「市販の雑炊のもと+水」でもおいしくできます。だし汁の量 はごはんの量に合わせて調節してください。すでに火の通った具(お かずの残り物など) や、にらなどの火の通りやすい野菜を入れてもお いしくできます。


#### \*\* 雑炊のポイント

- ★だし汁(スープ)を入れたら、よくごはんをほぐしてください。
- ★具はごはんと混ぜずに、ごはんの上にのせてください。
- ★お早めにお召し上がりください。
- ★時間がたつとノリ状になります。









# ∷温泉卵









# ●材料(4個分)

『(冷蔵室から出したてのもの) ・・・・・・・・・・・・・・・4個	3
かんつゆ (市販品) ・・・・・・・・適量	1

#### ●作りかた

- ♠ 炊飯器に内がまをセットし、水を1.0Lタイプは「標準」の水位目盛2 (1.8Lタイプは「標準」の水位目盛4)まで加え、卵を入れます。
- ② ふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニュー (保温) ボタンで「温泉卵」を選び、加熱時間を分ボ タンで1.0Lタイプは30~35分(1.8Lタイプ は4個で35~40分)に設定して炊飯(再加熱) ボタンを押します。

※1.8Lタイプは最大量10個までできますが、 加熱時間を50~55分にしてください。


3 調理が終わったら、卵を取り出し、殻を割って 器に盛り、お好みでめんつゆなどをかけます。

•	<b>/</b> — -	. (不加
	標準「2」	極新快速分類 上 米 (

#### ●加勢時間の日安

	卵の数量	加熱時間	
		やわらかめ	かため
1.0Lタイプ	1~10個	30分	35分
1.8Lタイプ	1~ 4個	35分	40分
1.8L717	5~10個	50分	55分

















●材料	【1.0Lタイプ】	【1.8Lタイプ】
「小麦粉(強力粉)	·····250g	400g
砂糖	大さじ2	大さじ4
小麦粉 (強力粉) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····小さじ <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	小さじ1弱
ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要のもの)		
(顆粒状で予備発酵不要のもの)	····小さじ1½	小さじ2強
<b>❸</b> { ぬるま湯 ····································	50∼70mL	40~60mL
■ { 卵 (Mサイズ・溶きほぐす)・	1/2個	1個
【牛乳	80mL	140mL
バター (室温に戻す)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····40g	70g

#### ●作りかた

- ↑ ボウルに
  Aを入れ、ダマができないようにほぐします。 ®を加え軽く混ぜたら、バターを細かくして加え、手でよく混ぜ てひとまとめにします。
- ❷ 生地がベトつかなくなりボウルからくるんと離れるくらいまでよく こねます。 台にたたきつけて伸ばしたり、半分に折って押したりしながら、さら
- ❸ 生地を丸めて内がまの中心にとじ目を下にして入れ、表面に霧を 吹きかけます。

に生地をこねます。(約15分)

- ◆ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」 を、メニュー (保温) ボタンで「発酵」を選び、加熱時間を分ボタン で40分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押します。(1次発酵)
- 1次発酵が終わったら、ふたを開けます。生地の大きさが2~2.5 倍になるのが1次発酵完了の目安です。 指先に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみて、指の穴がそのまま 残れば発酵は充分です。

- ⑥ 生地を台などの上に取り出し、手で軽く押して中のガスを抜き、 スケッパーまたは包丁で4等分に切り分けます。
- ◆ 生地を手のひらで丸め、とじ目を下にして内がまの縁に寄せて入れ、 生地の表面に霧を吹きかけます。
- ❸ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」 を、メニュー(保温)ボタンで「発酵」を選び、加熱時 間を分ボタンで40分に設定して炊飯 (再加熱) ボタン
- 9 2次発酵が終わったら、お米 (調理) ボタンで「調理」 を、メニュー(保温)ボタンで「パン・ケーキ」を選び、 加熱時間を分ボタンで55分(1.8Lタイプは60分) に設定して炊飯 (再加熱) ボタンを押します。

を押します。(2次発酵)

● 焼き上がったら、取り出し、網の上などで冷まします。














●材料	【1.0Lタイプ】
<ul> <li>製パン用米粉 (グルテン入りのもの) ・・ 砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	······250g ·····大さじ2 ·····小さじ <sup>2</sup> / <sub>3</sub>
(顆粒状で予備発酵不要のもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····小さじ1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 130~150mL ······50mL ·····15g

【1.8Lタイプ】 400a 大さじ3 小さじ1強

小さじ2強 190~210mL 80mL 25g

- ボウルに○を入れ、ダマができないようにほぐします。 ® を加え軽く混ぜたら、バターを細かくして加え、手で
- ② よく混ぜてひとまとめにします。 生地がベトつかなくなりボウルからくるんと離れるくら いまでよくこねます。台にたたきつけて伸ばしたり、半分 に折って押したりしながら、さらに生地をこねます。(約 30分)
- **③** 生地を、手で軽く押して中のガスを抜き、スケッパーまた は包丁で4等分に切り分けます。
- ◆ 生地を手のひらで丸め、とじ目を下にして内がまの縁 に寄せて入れ、生地の表面に霧を吹きかけます。

パン生地の 置きかた



- ⑤ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理) ボタンで「調理」を、メニュー(保温)ボタンで「発酵」を 選び、加熱時間を分ボタンで50分に設定して炊飯(再加 熱)ボタンを押します。(発酵)
- ニュー (保温) ボタンで「パン・ケーキ」を選び、加熱時間 を分ボタンで55分 (1.8Lタイプは60分) に設定して炊 飯(再加熱)ボタンを押します。
- ⑦ 焼き上がったら、取り出し、網の上などで冷まします。

48

パン生地の

置きかた



# ごはんパン ※パンのポイント→P.51

	料	【1.0Lタイプ】	【1.8Lタイプ】
	「小麦粉 (強力粉) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····200g	350g
	砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・大さじ2	大さじ3
A	塩	小さじ1	小さじ1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
	ドライイースト		
	ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要のもの)	…小さじ1½	小さじ2強

#### ●作りかた

- ② ボウルに<br/>
  ② ボウルに<br/>
  ③ を入れ、ダマができないようにほぐします。<br/>
  ③ を加え軽く<br/>
  混ぜたら、<br/>
  バターを細かくして加え、手でよく<br/>
  混ぜてひとまとめにします。
- ③ 生地がベトつかなくなりボウルからくるんと離れるくらいまでよくこねます。台にたたきつけて伸ばしたり、半分に折って押したりしながら、さらに生地をこねます。(約20分)
- ◆ 生地を丸めて内がまの中心にとじ目を下にして入れ、表面に霧を吹きかけます。

パン生地の

置きかた

- **⑤** 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニュー (保温) ボタンで「発酵」を選び、加熱時間を分ボタンで40分に設定して炊飯 (再加熱) ボタンを押します。 (1次発酵)
- ⑥ 1次発酵が終わったら、ふたを開けます。生地の大きさが2~2.5倍になるのが1次発酵完了の目安です。

指先に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみて、指の穴がそのまま 残れば発酵は充分です。

⑦ 生地を打ち粉 (分量外) をした台の上に取り出し、手で軽く押して 中のガスを抜きます。

0mL 0mL
0mL
15g
00g

- ③ 生地をめん棒で30×30cmに伸ばし、中心につぶしたごはんを広げて上下、左右をしっかり閉じて包みます。30×15cmに伸ばして裏返し、三つ折りにします。生地の向きを変えて30×15cmに伸ばして裏返し、三つ折りにします。20×20cmに伸ばし、4等分に切り分けます。
- ூ 切り分けた生地を軽くめん棒で伸ばして手のひらで丸め、とじ目を下にして内がまの縁に寄せて入れ、生地の表面に霧を吹きかけます。 生地が伸びないときは固く絞ったぬれふきんをかけて5分放置してください。
- ⑩ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニュー (保温) ボタンで「発酵」を選び、加熱時間を分ボタンで40分に設定して炊飯 (再加熱) ボタンを押します。 (2次発酵)
- 2次発酵が終わったら、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニュー (保温) ボタンで「パン・ケーキ」を選び、加熱時間を分ボタンで45分 (1.8Lタイプは50分) に設定して炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- 焼き上がったら、取り出し、網の上などで冷まします。

# パンのポイント

## ●作り方について

#### 共通事項

・作り方❶の生地をもちつき機に入れてこねると生地が簡単に作れます。

	パン	米粉パン	ごはんパン
こね時間	10分	25分	15分

※こね時間は目安です。生地の一部を両手指でつまんで優しく左右 に伸ばしたとき、切れることなく薄い膜ができればこね上がりです。

- ・成形するときは固く絞ったぬれふきんなどをかけて生地を乾燥させないようにしてください。
- ・生地を分割するときはスケッパーや包丁で切り分けてください。
- 手でちぎると、生地が傷み、ふくらみが悪くなります。
- ・室温が35℃以上の場合は、ぬるま湯を冷水に変え、材料の⑥の粉と®を冷蔵庫で1時間冷やし、取り出したてのものを ご使用ください。また、バターも冷蔵庫から取り出したての冷たいものをご使用ください。

#### ごはんパン

- ・冷ごはんは炊飯後(または解凍後)1日以内のものをご使用ください。
- ・ごはんがつぶしにくいときは、少しあたためてつぶし、冷ましてからご使用ください。温かいまま使用すると、ふくらみが悪くなることがあります。

#### 米粉パン

・米粉はグルテンの添加された製パン用のものをご使用ください。 添加されていないものではふくらみません。

## ●仕上がりについて

#### 共通事項

- ・室温が低いときは、底面の焼き色が濃くなることがあります。また、ふくらみが悪くなることがあります。
- ・室温が高いときは、ふくらみすぎたり、ふくらみが悪くなったりすることがあります。
- ・室温や湿度、材料によって形やふくらみが変わります。
- ・表面に焼き色はつきません。(炊飯器で焼いたパンの特徴です)
- ・表面にしわができることがあります。(炊飯器で焼いたパンの特徴です)
- ・時間がたつと少ししぼみます。

#### ごはんパン

- ・底面がおこげのようにかたく焼き上がることがあります。
- ・打ち粉が多いと焼き色がうすくなったり、かために焼き上がることがあります。
- ・ごはんの量によってふくらみの高さや食感が変わります。
- ・ごはんのつぶしかたによって、ごはん粒の形が残ることがあります。
- ・水分を多く含んでいるため、中心が少し凹んで焼き上がることがあります。

#### 米粉パン

・水分を多く含んでいるため、中心が少し凹んで焼き上がることがあります。

#### ●その他

#### ごはんパン

・水分が多く傷みやすいため、お早めにお召し上がりください。 (夏場: 当日中 冬場: 翌日まで)

# **\*\*\***マーブルケーキ



## ●材料

バター(室温に戻す) ·····150g
小麦粉 (薄力粉) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
沙糖 ······140g
卵(溶きほぐす)・・・・・・3個
ラム酒 ・・・・・・大さじ 1/2
アーモンドパウダー ・・・・・・45g
‡乳大さじ2強
チョコレート70g
<b>6</b> (b) 1 4 c dc

#### ●作りかた

- バターはかき混ぜてクリーム状にし、砂糖を加え、白くふんわりとした状態になるまでよく混ぜます。
- ② 卵を少量ずつ数回に分けて加え、さらにアーモンドパウダー、 ラム酒、牛乳を加え、ムラのないようによく混ぜます。
- ❸ ②によくふるった小麦粉を加え、木しゃもじでさっくりと混ぜ合わせます。
- 4 チョコレートは湯せんにかけて溶かします。
- **⑤** ③の生地の1/3量をとって④のチョコレートを混ぜ込み、チョコレート生地を作ります。
- 6 ⑤を③に加え、混ぜ込み、マーブル模様を作ります。
- ⑦ 内がまに⑥を流し入れます。内がまの底をふきんなどを敷いたテーブルの上でトントンと軽くたたいて空気を抜きます。
- ❸ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理)ボタンで「調理」を、メニュー(保温)ボタンで「パン・ケーキ」を選び、加熱時間を分ボタンで50分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ⑨ 焼き上がったら、ふたを開けずにそのまま15分蒸らして落ち着かせます。

# **!!!** ヨーグルトチーズケーキ

●材料	【1.0Lタイプ】	【1.8Lタイプ
クリームチーズ (室温に戻す	) ····250g	380g
砂糖 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····· 80g	120g
(20gと	60gに分けておく)	(30gと90gに分けておく)
卵 (卵黄と卵白に分けておく)・・	·····3個	5個
プレーンヨーグルト・・・・・・	····200mL	300mL
小麦粉 (薄力粉) · · · · · · ·	·····40g	60g
溶かしバター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····20g	30g
レモン汁	・・・・・大さじ1	大さじ1½

#### ●作りかた

- ② やわらかくしたクリームチーズに砂糖を1.0Lタイプは60g (1.8Lタイプは90g) 加え、なめらかなクリーム状になったら卵黄、プレーンヨーグルト、レモン汁を加え混ぜ合わせます。
- 3 ②に、ふるった小麦粉と、溶かしバターを加えてよく混ぜます。
- 4 ③に①を加え、卵白の泡が残らないように混ぜます。
- **6** 内がまに④を流し入れます。内がまの底をふきんなどを敷いた テーブルの上でトントンと軽くたたいて空気を抜きます。
- ⑥ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで 「調理」を、メニュー (保温) ボタンで「パン・ケーキ」を選び、加熱 時間を分ボタンで45分に設定して炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ⑦ 焼き上がったら、ふたを開けずにそのまま15分蒸らして落ち着かせます。
- ❸ あら熱が取れたら内がまから取り出して冷蔵室に入れ十分に 冷やします。※砂糖はお好みで加減してください。



# **\*\*\*\*** ヘルシーおからケーキ

●材料	【1.0Lタイプ】	【1.8Lタイプ】
おから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		220g
コーンスターチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		大さじ3
バター (室温に戻す) ・・・・・・・・		150g
黒砂糖 (粉末のもの)・・・・・・・・	·····50g	90g
はちみつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·大さじ1½	大さじ3
牛乳 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	…・大さじ2	大さじ3
黒豆 (市販の煮豆)	·····150g	230g
卵 (溶きほぐす)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3個	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 個

#### ●作りかた

- おからはから煎りして水分をとばし、冷ましておきます。
- 2 あら熱が取れたら、コーンスターチをおから全体にまぶします。
- ③ ボウルにバターを入れ、黒砂糖を加え、ハンドミキサーでなめらかなクリーム状になるまでよく混ぜます。
- ④ ③にはちみつ、卵、牛乳を少しずつ加え、混ぜ合わせます。
- ⑤ 生地が均一に混ざり合ったら、②のおからと黒豆を加えしっかり合わせ、内がまに流し入れます。内がまの底をふきんなどを敷いたテーブルの上でトントンと軽くたたいて空気を抜きます。
- ⑤ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理)ボタンで 「調理」を、メニュー(保温)ボタンで「パン・ケーキ」を選び、加熱時間を分ボタンで45分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ⑦ 焼き上がったら、ふたを開けずにそのまま15分蒸らして落ち着かせます。
- ❸ 内がまから取り出して冷まします。



# **スポンジケーキ**(デコレーションケーキ)



調理直後は内がまが熱く なっているので、スポン ジケーキを取り出す際は、 ミトンなどを用い、内が まに直接素手で触れない

●材料	【1.0Lタイプ】	【1.8Lタイプ】
小麦粉 (薄力粉)・・・・・・・・・・・・	·····120g	180g
砂糖		180g
卵 (卵黄と卵白に分けておく)・・・		6個
バニラエッセンス ・・・・・・・・・・		少々
<b>△</b> { 牛乳 (室温に戻す) ······· バター (溶かしておく) ····	…・大さじ1	大さじ1½
		30g
ホイップクリーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·······適量	適量
くだもの ・・・・・・	適量	適量

#### ●作りかた

- ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで軽く泡立ててから砂糖を加え、ツノが立つまでしっかり泡立てます。さらに卵黄を加えてもったりするまで十分泡立ててからバニラエッセンスを加えます。
- ② △は、牛乳とバターをよく混ぜ合わせておきます。
- ③ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじなどを使い、練らないように粉気がなくなるまでさっくりと混ぜ、②を加えて手早く混ぜます。
- ④ 内がまに③の生地を一気に流し入れます。内がまの底をふきんなどを敷いたテーブルの上でトントンと軽くたたいて空気を抜きます。
- ⑤ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで 「調理」を、メニュー (保温) ボタンで「パン・ケーキ」を選び、加熱時間を分ボタンで45分に設定して炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ⑥ 焼き上がったら、取り出し、十分に冷まし、ホイップクリームやくだものなどで飾ります。

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

<b>#</b> 11			RZ-SG10J	RZ-SG18J
型		式	1.0Lタイプ -	1.8Lタイプ
炊	飯	容量	0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合)	0.18L(1合)~1.8L(1升)
電		源	交流1	00V
定	格周	波数	50-60	Hz 共用
定	格	電力	140	WOO
	- ド の	. 長 さ	1.0	Om
<del>                                     </del>		幅	25.8cm	30.1cm
大 き さ	奥	行	36.4cm	41.4cm
<u></u> さ	高	さ	22.7cm	24.5cm
質	量 (	重 さ )	約5.5kg	約7.2kg

#### ■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示(消費電力量の目安)

型    式	RZ-SG10J	RZ-SG18J
最大炊飯容量	1.0L	1.8L
区 分 名	В	D
蒸 発 水 量	4.0g	10.9g
年 間 消 費 電 力 量	75.04kWh/年 -	120.5kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	138.5Wh	197.9Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	16.45Wh	20.33Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.66Wh	0.66Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.61Wh	0.61Wh

- ※室温23℃、水温(炊飯前)23℃、RZ-SG10Jは炊飯水量540g、炊飯米量450g、RZ-SG18Jは炊飯水量750g、炊飯米量 600q、1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米」「ふつう」の炊きかた、1時間当たりの保温消費電力量は「保温」の設定の電 力量です。
- ※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用の炊きかた、周囲の温度などによって変化 しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ※蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

## ■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内 容をよくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

#### ■補修用性能部品の保有期間

IH ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造 打切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するた めに必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談 並びにご不明な点は、お買い上げ の販売店または「ご相談窓口」 → P.55 にお問い合わ せください。

#### ■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談 ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介さ せていただきます。

# ■修理を依頼されるときは|持込修理

「お困りのときは」 → P.30~35 を調べていただき、 なお異常のあるときは、「切」ボタンを押しコンセント から電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を ご依頼ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

#### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

技術 料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。技術者の人 件費、技術教育費、測定機器などの設備費、 一般管理費などが含まれます。

#### 部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

# 「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

# 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

エコーヤンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~+)、9:00~17:00(日·祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させて いただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録 (録音など)させていた だくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくこと があります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことが あります。

#### ★長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を!

●[TF]ジャー炊飯器の補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後6年です。



#### ご使用の際 このようなことは ありませんか

- かったりする。
- ●いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭い においがする。

●電源コードを折り曲げると通電したり、しな

- ●触れるとビリビリ電気を感じる。 ●自動的に切れないときがある。
- ●モーターの回転が止まったり、遅かったり

●電源コードや電源プラグが異常に熱い。

- 不規則なときがある。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●水漏れする。
- ●その他の異常・故障がある。

## ご使用 中止

スイッチを切り、コン セントから電源プラグ を抜き、お買い上げ の販売店にご連絡く

故障や事故防止のため、

点検・修理についての 費用など詳しいことは、 販売店にご相談くだ さい。

## **〇日立アプライアンス株式会社**

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

日立田ジ	ップマー炊飯器保証書 <b>持込修理</b>
保証期間内に取扱説明書、本体 故障した場合には、本書記載内 お買い上げの日から下記の期間 の販売店に修理をご依頼くださ	ジラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用し 日容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 日内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いい。
※ 光J	※お買い上げ日 保証期間
式	年月日日本海に日本
(**) ご 住 所   <sup>〒</sup>	
※販     住     所       売店     店     名	電話
※印欄に記入のない場合は無	
(チ)下記の使いかたをした場合の内: ●金属製のおたま、スプーン、流 ●内がまをお手入れの際に金属が、一台所用中性洗剤以外の洗剤が、一内がまの中で酢を使った場合。●調味料を使ったもの(みそ汁や・お買い上げ後の落下や輸送な・その他取扱説明書、本体貼付・2.この商品は持込修理の対象商となります。また出張修理を3.ご転居の場合は事前にお買い4.贈答品等で本書に記入してあた。55ページの「ご相談窓口」に、5.本書は再発行いたしませんの6.本書は日本国内においての。●この保証書は本書に明示したしたがってこの保証書によっ	# 大小・大の仮器 保証書 持込修理
したがってこの保証書によっ者に対するお客様の法律上の等についてご不明の場合は、にお問い合わせください。 ●お客様に記入いただいた保証動のため記載内容を利用させ ●保証期間経過後の修理、補修具	て保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後 お買い上げの販売店または取扱説明書の55ページの「ご相記 書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全 で頂く場合がございますのでご了承ください。 用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧く
修理メモ ······	
<b>@</b>	)日立アプライアンス株式会社

- (ト)本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担 となります。また出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の

- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業 者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の55ページの「ご相談窓口」
- ●お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活
- ▶保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ		

2-K7740-1 F2 (HP)